

1

液晶モニター裏面の電源スイッチは切らず、またACアダプター（液晶モニター / カメラいずれも）は抜かないでください。

○液晶モニターおよびカメラの電源が切れますと、時計機能が正しく動作しません。

※リモコンを使用して液晶モニターの電源を切った場合も同様です。

2

本製品に正しい時刻を設定するためには、インターネット回線に接続する必要があります。

○インターネット回線に接続しますと、本製品のNTP機能（自動時刻修正機能）によりインターネット上の時刻配信サーバーから時刻情報を自動的に取得し設定します。

※インターネット回線によっては取得できない場合がございます。

3

インターネット回線に接続しないでご使用されると時刻に誤差が発生する場合があります。

○本製品の時刻は内蔵クロックによって表示されますが、内蔵クロックだけでは時刻に誤差が発生する場合があります。

○防犯目的の録画は時刻の正確さが重要です。インターネット回線に接続しないでご使用になる場合は定期的に本製品の時刻をご確認の上、正しい時刻に設定してご使用ください。

※設定方法については取扱説明書 P20 をご参照ください。

4

停電などで電源が切れた場合について

○インターネット回線に接続しないでご使用される場合は、再び電源を入れた際に手動で時刻を合わせてください。

○インターネット回線に接続してご使用される場合は、NTP機能により正しい時刻に修正されますが、修正されるまで時間がかかることがあります。

5

時刻が正しく表示されなくなった場合について

○モニター部、カメラ部のACアダプターをコンセントから抜いて再度挿入した上で4の内容を確認してください。

本紙内容について
動画での説明はこちら

