

# ラジオ用整合器

## Model RM-70

このたびは、日本アンテナの製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

### 安全上の注意

#### 絵表示について

この「安全上の注意」、「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになるかたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解いただいたうえで本文をお読みください。

|           |  |       |            |   |
|-----------|--|-------|------------|---|
| <b>警告</b> | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。              | 絵表示の例 | ⚠          | △記号は注意（注意・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は警告または注意）が描かれています。 |
| <b>注意</b> | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。 |       | 🚫          | ⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。             |
|           |  |       | ! (circle) | ●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は一般指示）が描かれています。            |

### 警告

**接触禁止** ●雷が鳴りだしたら接続ケーブルや機器には触れない。  
●感電の原因となります。

### 注意

**分解禁止** ●分解したり、改造したりしない。  
●けがの原因となることがあります。  
●点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

### ■使用上の注意

- AMラジオ信号が伝送されていない壁面端子に本製品を接続した場合、AMラジオを受信することはできません。
- 本製品をBS・CS放送（4K8K放送も含む）およびケーブルテレビが伝送される壁面端子に接続しないでください。電波が漏洩し携帯電話やWi-Fiなどに影響を及ぼす、もしくは電波が飛び込むことによるテレビ受信障害が起こる可能性があります。


### ■特長

75Ω同軸ケーブルで送られたAMラジオ信号を1000Ωに変換し、ラジオ受信機の端子に接続します。

### ■標準性能表

|             |            |
|-------------|------------|
| 周波数帯域 (MHz) | AM (0.5~2) |
| 挿入損失 (dB)   | 2以下        |
| V S W R     | 3以下        |

### ■取付方法



お客様窓口



0570-091039

ご利用時間 9:00~12:00 13:00~17:30  
ナビダイヤル® (土・日祝祭日・弊社休業日を除く)

ナビダイヤルが利用できない場合は ☎(03)3893-5243

## 日本アンテナ株式会社

本社/〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8

ホームページアドレス <https://www.nippon-antenna.co.jp/>

※製品改良のため、仕様、外觀の一部を予告なく変更することがあります。  
5117981 2024年2月