



JJY受信変調器用アッテネーター

MODEL
FAT-NTPM


●このたびは、日本アンテナの製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

■特 長

1. 本品は、JJY受信変調器 (STM-43/STM-63) の専用アッテネーターです。
2. NTPリピータ [NTP LFR (F)] とJJY受信変調器の間で使い、JJY受信変調器の適正入力レベルに減衰します。
3. 電流阻止型なので安心して使用できます。
4. ケースは六角形状ですので、持ちやすく取付けが簡単です。
5. F型接栓部のピンはJEITA規格に準拠した $\phi 0.8\text{mm}$ です。

■外観図 (等倍)

単位: mm



ポイント

- JJY受信変調器の入力端子に直接取付けてください。
- 本品は電流阻止型ですので、電流通過できません。
- F型接栓の適正締付トルクは $2.0\text{N}\cdot\text{m}$ (約 $20\text{kgf}\cdot\text{cm}$) です。
- 芯線の外径が 1.5mm 以下の同軸ケーブルをご使用ください。外径が 1.5mm より太い場合は、ピン付接栓をご使用ください。(※同軸ケーブルを取換える場合は、以前使用していた同軸ケーブルと芯線の外径が同じ同軸ケーブルをご使用ください。)

■接続イメージ



お客様窓口



0570-091039

ナビダイヤルが利用できない場合は ☎(03)3893-5243

ご利用時間 9:00~12:00 13:00~17:30 (土・日・祝祭日・弊社休業日を除く)

日本アンテナ株式会社

本社/〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03) 3893-5221 (大代)

(ホームページアドレス) <http://www.nippon-antenna.co.jp/>

※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。

5102701 平成25年9月