


可搬用三脚 4.5 M

C-STP-4 取扱説明書



ご注意

- ・本製品は可搬用の三脚です。
災害時などの緊急無線通信用、回線設計などの調査実験用などにご使用下さい。
- ・アンテナは弊社製の適合アンテナをご使用下さい。
- ・雨天、強風、地震、雷等の悪天候時に設置作業を行わないで下さい。
ケガや破損の原因となります。
- ・付属のMS用基部 (N-J) 以外は使用しないで下さい。
落下や破損の原因となります。
- ・ケーブルと接栓の抜け強度は196N (20kgf) です。これ以上の荷重が加わらない様に作業、固定をして下さい。
- ・ケーブルの許容曲げ半径以上で作業、固定をして下さい。
作業時 : 半径 75mm以上
固定時 : 半径 30mm以上
- ・三脚の各可動部で、指などを挟まない様に注意して下さい。
- ・ベグは付属のハンマーで、地面にしっかりと打ち込んで下さい。
- ・ステーロープは、3本を均等に張り、ベグに固定して下さい。
- ・設置後はポールへの傾きやステーロープの緩みがないことを定期的に確認して下さい。
- ・設置時の最大垂直荷重は、300N (30.6kgf) 以下です。

適合アンテナ

HW-150-1P-09
HW-260NRS-09
WH-260NRS (HE) -EL
HW-400NRS-09