

アンテナ取付金具適応表 【BS・110°CSアンテナ】 【CSアンテナ】

※A：アンテナに、B：適応金具を組み合わせて使用することができます。

A:アンテナ

種類	サイズ	品目コード	型名	商品名	適合マスト径
BS・110°CSアンテナ	60cm型	2181683	60SRL	60cm型BS・110°CSアンテナ(右左旋円偏波受信用)	φ38~φ89.1
	75cm型	2182161	75SRL2	75cm型BS・110°CSアンテナ(右左旋円偏波受信用)	φ48.6~φ89.1
CSアンテナ	60cm型	2182240	60CSSK	60cm型CSアンテナ(コンバーターユニット別売)	φ38~φ89.1
	75cm型	2182168	75CSSK1	75cm型CSアンテナ(コンバーターユニット別売)	φ48.6~φ89.1
		2182173	75CSDK1	75cm型CSアンテナ(2衛星受信用/コンバーターユニット別売)	φ48.6~φ89.1

B:適応金具

サイズ	設置方法	マストベース/アンテナマスト			取付金具			数量
		品目コード	型名	商品名	品目コード	型名	商品名	
50A (φ60.5mm)	自立型	2018878	B750A10(M)	マストベース(700角 50A 1.0m)	2018762	ANKｶｶﾞ(M)	アンカー金具 穴間隔500	1
					2018763	ANKｷﾞ(M)	アンカーボルト W5/8 φ16 L300	4
		2018880	B750A10S	マストベース(700角 50A 1.0m ステンレス製)	2018762	ANKｶｶﾞ(M)	アンカー金具 穴間隔500	1
					2018763	ANKｷﾞ(M)	アンカーボルト W5/8 φ16 L300	4
	壁面設置型	2018863	P-2550G(M)	アンテナマスト(50A 2.5m)	2018813	BSP-601	マスト側面取付金具(50A 中間用)	2
					2018814	BSP-602	マスト側面取付金具(50A 底用)	1
		2018865	P50A25S(M)	アンテナマスト(50A 2.5m ステンレス製)	2018890	BSP-601S(M)	マスト側面取付金具(50A 中間用 ステンレス製)	2
					2018889	BSP-602S(M)	マスト側面取付金具(50A 底用 ステンレス製)	1

A:アンテナ

種類	サイズ	品目コード	型名	商品名	適合マスト径
BS・110°CSアンテナ	75cm型	2182163	BL75SRL1	75cm型BS・110°CSアンテナ(右左旋円偏波受信用 BL)	φ48.6~φ89.1
		2183417	75SRL3H	75cm型融雪装置付BS・110°CSアンテナ(右左旋円偏波受信用)	φ48.6~φ89.1
	90cm型	2182162	90SRL2	90cm型BS・110°CSアンテナ(右左旋円偏波受信用)	φ48.6~φ89.1
		2182164	BL90SRL1	90cm型BS・110°CSアンテナ(右左旋円偏波受信用 BL)	φ48.6~φ89.1
CSアンテナ	75cm型	2183419	75CSSK2H	75cm型融雪装置付CSアンテナ(コンバーターユニット別売)	φ48.6~φ89.1
	90cm型	2182169	90CSSK1	90cm型CSアンテナ(コンバーターユニット別売)	φ48.6~φ89.1
		2182174	90CSDK1	90cm型CSアンテナ(2衛星受信用/コンバーターユニット別売)	φ48.6~φ89.1

B:適応金具

サイズ	設置方法	マストベース/アンテナマスト			取付金具			数量
		品目コード	型名	商品名	品目コード	型名	商品名	
80A (φ89.1mm)	自立型	2180020	B780A12K(M)	マストベース(700角 80A 1.2m)	2018762	ANKｶｶﾞ(M)	アンカー金具 穴間隔500	1
					2018763	ANKｷﾞ(M)	アンカーボルト W5/8 φ16 L300	4
		2018881	B780A12S	マストベース(700角 80A 1.2m ステンレス製)	2018762	ANKｶｶﾞ(M)	アンカー金具 穴間隔500	1
					2018763	ANKｷﾞ(M)	アンカーボルト W5/8 φ16 L300	4
	壁面設置型	2018774	P-2880K	アンテナマスト(80A 2.8m)	2018815	BSP-901	マスト側面取付金具(80A 中間用)	2
					2018816	BSP-902	マスト側面取付金具(80A 底用)	1
		2018864	P80A28S(M)	アンテナマスト(80A 2.8m ステンレス製)	2018892	BSP-901S(M)	マスト側面取付金具(80A 中間用 ステンレス製)	2
					2018891	BSP-902S(M)	マスト側面取付金具(80A 底用 ステンレス製)	1

A:アンテナ

種類	サイズ	品目コード	型名	商品名	適合マスト径
BS・110°CSアンテナ	75cm型	2182166	75SRL2-KK	75cm型高層用BS・110°CSアンテナ(右左旋円偏波受信用)	φ114.3
	90cm型	2182167	90SRL2-KK	90cm型高層用BS・110°CSアンテナ(右左旋円偏波受信用)	φ114.3
		2181889	120SRL	120cm型BS・110°CSアンテナ(右左旋円偏波受信用)	φ114.3
	120cm型	2182067	120SRL1H	120cm型融雪装置付BS・110°CSアンテナ(右左旋円偏波受信用)	φ114.3
CSアンテナ	75cm型	2182170	75CSSK1-KK	75cm型高層用CSアンテナ(コンバーターユニット別売)	φ114.3
	90cm型	2182171	90CSSK1-KK	90cm型高層用CSアンテナ(コンバーターユニット別売)	φ114.3
	120cm型	2183332	120CSSK	120cm型CSアンテナ(コンバーターユニット別売)	φ114.3

B:適応金具

サイズ	設置方法	マストベース/アンテナマスト			取付金具			数量
		品目コード	型名	商品名	品目コード	型名	商品名	
100A (φ114.3mm)	自立型	2180021	B7100A11K(M)	マストベース(700角 100A 1.1m)	2018762	ANKｶｶﾞ(M)	アンカー金具 穴間隔500	1
					2018763	ANKｷﾞ(M)	アンカーボルト W5/8 φ16 L300	4
		2180022	B7100A14K(M)	マストベース(700角 100A 1.4m)	2018762	ANKｶｶﾞ(M)	アンカー金具 穴間隔500	1
					2018763	ANKｷﾞ(M)	アンカーボルト W5/8 φ16 L300	4
	壁面設置型	2180023	P100A25K(M)	アンテナマスト(100A 2.5m)	2018817	BSP-1141	マスト側面取付金具(100A 中間用)	2
					2018818	BSP-1142	マスト側面取付金具(100A 底用)	1
		-	SUS ストレートマスト 11430S	アンテナマスト(100A 3.0m ステンレス製)	2018736	BSP-1141S(M)	マスト側面取付金具(100A 中間用 ステンレス製)	2
					2018735	BSP-1142S(M)	マスト側面取付金具(100A 底用 ステンレス製)	1

A:アンテナ

種類	サイズ	品目コード	型名	商品名	適合マスト径
BS・110°CSアンテナ	120cm型	2181881	120SRL-KK	120cm型高層用BS・110°CSアンテナ(右左旋円偏波受信用)	φ139.8
CSアンテナ	120cm型	2183344	120CSSK-KK	120cm型高層用CSアンテナ(コンバーターユニット別売)	φ139.8

B:適応金具

サイズ	設置方法	マストベース/アンテナマスト			取付金具			数量
		品目コード	型名	商品名	品目コード	型名	商品名	
125A (φ139.8mm)	壁面設置型	-	ストレートマスト 13925K	アンテナマスト(125A 2.5m)	-	I-1391	マスト側面取付金具(125A 中間用)	2
					-	I-1392	マスト側面取付金具(125A 底用)	1
		-	ストレートマスト 13930K	アンテナマスト(125A 3.0m)	-	I-1391	マスト側面取付金具(125A 中間用)	2
					-	I-1392	マスト側面取付金具(125A 底用)	1