

日本アンテナ

取扱説明書

150MHz帯 固定局用 ハ木型アンテナ

種類	周波数	型名
ハ木型アンテナ	150MHz帯	2DV-150 3DV-150 5DV-150 8DV-150

この度は、日本アンテナの150MHz帯 固定局用 ハ木型アンテナをお求めいただきまして、誠にありがとうございます。


ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

また、正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上の注意」をごらんください。

各部の名称

●3DV-150




部番	名称	個数	材質・処理
1	反射素子	1	ステンレス
2	放電素子	1	黄銅、ニッケルめっき
3	導波素子※	※	ステンレス
4	プラケット※	※	ステンレス
5	給電部	1	ポリエスチル系樹脂
6	アーム	1	ステンレス
7	ケーブルクリップ	1	ステンレス
8	防水カバー	1	合成ゴム
9	N-J型接栓	1	黄銅他、ニッケルめっき他

※導波素子とプラケットの個数は機種により
異なり、下表によります。

型名	個数	
	導波素子	プラケット
2DV-150	なし	1
3DV-150	1	2
5DV-150	3	4
8DV-150	6	7

●8DV-150



単位：mm

構成部品

開封の際、箱の中に下表の部品が間違いなく入っていることを、ご確認ください。

No.	名称	個数			
		2DV-150	3DV-150	5DV-150	8DV-150
1	本体(アーム)	1			
2	反射素子		1		
3	放射素子			1	
4	導波素子	なし	1	3	6
5	プラケットふた	1	2	4	7
6	M5 六角ナット	2	4	8	14

No.	名称	個数			
		2DV-150	3DV-150	5DV-150	8DV-150
7	M5 ばね座金	1	2	4	7
8	六角ボルト M6×75			1	
9	M6 六角ナット			2	
10	M6 ばね座金			1	
11	ケーブルクリップ			1	
12	防水カバー			1	

No.5～7は本体(アーム)のプラケットに
組込み済み

No.11は本体(アーム)に組込み済み

安全上の注意

絵表示について

この「安全上の注意」、「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになるかたや他のかたへの危害や財産への損害を未然に防止するための絵表示をしています。その表示の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告

この表示を無視したり、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視したり、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠ 警告

- 雷が鳴りだしたら、アンテナやケーブルには触れないでください。感電の原因となります。
- アンテナの組立部品は指定のトルクで締付けてください。落下や破損をし、けがの原因となります。
- 濡れた手でコネクターを触らないでください。感電や機器の故障の原因となります。
- 雨天、強風、地震、雷時には、作業をおこなわないでください。破損、落下、感電の原因となります。
- 取付金具（別売品）は、アンテナのアーム径に適合したものを使用してください。落下や破損の原因となります。

⚠ 注意

- 台風の後や積雪の後などは、アンテナや取付金具に緩みや異常が生じことがあります。そのままにすると破損したりしてケガの原因になることがあります。点検は定期的におこなってください。
- 分解、改造をしないでください。火災、感電や機器の故障の原因となります。

取付上の注意事項

- アンテナはしっかりと固定されたマスト（パンザーマスト又は鋼管柱）に取付けてください。
- アンテナの性能を十分発揮させるため、周囲に障害物のない高所に取付けてください。
- アンテナは避雷針の保護範囲内に設置してください。
- 本製品に接続する同軸ケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったりしないでください。

製品の保証

この製品の保証期間は、商品お引き渡しの日から1年間です。保証期間内に取扱説明書の記載事項に従った正常な使用状況で故障した場合、ご購入店または弊社支店営業所へお問い合わせください。

免責事項

下記の場合は、保証期間内であっても無償修理の対象外とさせていただきます。

記

- ①本製品の取扱説明書に反する取扱、施工説明書がある場合はそれに基づかない施工、また仕様書に記載された本来の使用目的以外の使用に起因する故障・損傷
- ②お客様による加工、組立、施工、管理、メンテナンスなどの誤り、不備に起因する故障・損傷
- ③当社または法令の認めていない修理、改造に起因する故障・損傷
- ④消耗品、摩耗などの経年変化、および塗装・樹脂部分の色あせなどの経年劣化
- ⑤海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の環境に起因する故障・損傷（ただし、耐腐食性について明記された製品を除く）
- ⑥鳥、ねずみ、昆虫など、動物の行為に起因する故障・損傷
- ⑦火災、爆発、交通などの事故、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異、または戦争、暴動などの破壊行為に起因する故障・損傷
- ⑧本製品に接続された他の機器のトラブルに起因する特性不具合や故障・損傷
- ⑨周辺建造物、隣接機器などの設置環境に起因する故障・損傷
- ⑩お買い上げ後の輸送、移動、落下などに起因する故障・損傷

※無償保証の適用外であっても、有償での修理、または代替品への有料交換など（以下「有償修理など」という。）のサービスはご利用可能です。有償修理などをご希望の場合は、販売店または当社最寄りの営業所までお申し付けください。

※有償修理などの料金は、技術料、部品代、および訪問料で構成されています。

お客様窓口

0570-091039

ナビダイヤルが利用できない場合は (03) 3893-5243


ご利用時間 9:00~12:00 13:00~17:30 (土・日・祝祭日・弊社休業日を除く)

組立設置方法

■ アンテナの組立


- 地上にて組立作業を行ってください。
- アームと各素子に識別シールが貼られています。アームに貼られた識別シールの位置に、同じ番号の素子を取付けてください。

アームに反射素子、放射素子、導波素子^{*}を取付けてください。※2DV-150に導波素子はありません。
ねじ部は下図に記載の指定トルク値で締付けてください。




■ アンテナの設置

- ① 取付金具（別売品）により、アンテナをマストにしっかりと固定してください。
- ② アンテナの接栓に同軸ケーブルを接続してください。
接栓は雨水の侵入を防ぎ、性能を維持するため、自己融着テープとビニールテープを巻き、完全に防水処理をください。
自己融着テープの取り扱いについてはメーカーの使用方法に従ってください。
- ③ 同軸ケーブルをケーブルクリップで固定してください。
ケーブルクリップに適合する同軸ケーブルは8DV-2V、1OD-2Vとなります。適合外の細い同軸ケーブルを使用する際は、ビニールテープ等を巻き付け、外径をφ11mm程度にしてください。
- ④ ケーブルの破損を防ぐために、ケーブルを1巻きするか、多少のたるみをもたせてマストに固定してください。




設置例

●5DV-150の設置例



取付金具、マストは別売です

●8DV-150の設置例



仕 様

型名	2DV-150	3DV-150	5DV-150	8DV-150
使 用 周 波 数	140~170 MHz内の下記周波数範囲			
用 途	固定局用 垂直又は水平偏波单一指向性			
入力インピーダンス	公称 50Ω			
V S W R	1. 5 以下			
利 得 (標 準 値)	5. 15 dB i	8. 15 dB i	11. 15 dB i	13. 15 dB i
指向性 (標準値)	E面半值幅	±37°	±31°	±24°
	H面半值幅	±73°	±42°	±30°
前方対後方比 (標準値)	10 dB	13 dB	15 dB	
絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上 ※			
耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V、1分間加え異常ないこと ※			
給 電 部 接 栓	N-J型			
質 量	約2 kg	約2. 5 kg	約3. 5 kg	約4. 5 kg
耐 風 速	最大瞬間風速にて60m/sec			

※組立工程中の仕様。製品は直流ショート構造

日本アンテナ株式会社

本社／〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8

電話(03)3893-5221(大代)

ホームページアドレス : <http://www.nippon-antenna.co.jp/>

※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。

CM-P501-J47_1 2024年2月